



Przed uruchomieniem promiennika należy:

jeżeli na pokrywie (1) znajduje się futerał należy go zdjąć, unieść pokrywę (1) korzystając z uchwyty (2), odkręcić zawór butli gazowej (3) a następnie opuścić pokrywę (1), ewentualnie ponownie założyć futerał;

Uruchamianie promiennika:

przycisnąć pokrętko regulacji gazu (4) i przekręcić je maksymalnie w lewo, trzymając wciśnięte pokrętko regulacji gazu (4) nacisnąć iskrownik (5) i trzymać co najmniej 5 sekund, po udanym zapłonie wyrównać płomień pokrętkiem regulacji gazu (4);

Uwaga, w przypadku braku iskry wynikającej z dużej wilgotności powietrza lub zamoczenia iskrownika ze względu na wystąpienie rosy do zainicjowania płomienia należy zastosować zapalniczkę lub zapalnik.