



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HAL NAMIOTOWYCH

Prawidłowe użytkowanie hal namiotowych wymaga od Najemcy zastosowania się do poniższych zaleceń:

1. W przypadku gdy prędkość wiatru przekracza 50km/h należy zamykać dostępne otwory, to jest drzwi, poluzowane ściany oraz ewentualne rozcięcia poszycia. W przypadku gdy prędkość wiatru lub podmuchów wiatru przekracza 100km/h należy bezzwłocznie zabezpieczyć konstrukcję zgodnie z powyższymi zaleceniami, następnie przeprowadzić ewakuację wszystkich osób, w miarę możliwości usunąć lub zabezpieczyć cenny sprzęt oraz zaprzestać dalszej eksploatacji;
2. Jeżeli konstrukcja będzie używana w okresie występowania opadów śniegu należy nie dopuścić do zbierania się na dachu warstwy śnieżnej o grubości przekraczającej 10cm jednocześnie ogrzewając wnętrze do temperatury powodującej topnienie zalegającej pokrywy. Należy zwrócić szczególną uwagę na naciąg poszycia dachu oraz zamontować ściągi linowe spinające konstrukcję na wysokości połączenia rygla dachowego ze słupem;
3. Należy regularnie kontrolować i korygować stan następujących elementów konstrukcji:
 - a) śrub łączących główne elementy konstrukcji na wypadek poluzowania;
 - b) kotw gruntowych, jeżeli zostały zastosowane, na wypadek poluzowania lub usunięcia;
 - c) pasów naciągu dachu na wypadek powstawania w poszyciu zagłębień, które mogą powodować zbieranie się wody lub warstwy śniegu (podczas korygowania naciągu należy upewnić się wcześniej o poprawnym zakotwiczeniu haka na drugim końcu poszycia);
 - d) stężeń linowych na ścianach i dachu na wypadek poluzowania (korektę naciągu wykonać za pomocą śrub rzymskich);
 - e) wszelkich bolców stalowych z zawleczkami na wypadek poluzowania lub usunięcia;
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które nie nadają się do samodzielnej korekty lub usunięcia należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego;
5. Zmiana obciążeń konstrukcji oraz podwieszanie do konstrukcji elementów stanowiących dodatkowe obciążenie każdorazowo wymaga uzgodnienia z Wynajmującym;
6. Obciążanie podłogi drewnianej ciężkimi obiektami, a w szczególności pojazdami kołowymi takimi jak samochody osobowe bądź ciężarowe, bez uprzedniego specjalnego przygotowania na etapie montażu jest kategorycznie zabronione;
7. Naklejanie taśm lub folii samoprzylepnych jest zabronione;
8. Miejsce i sposób mocowania bannerów oraz reklam na elementach poszycia każdorazowo wymaga uzgodnienia z Wynajmującym;
9. Dokonywanie napraw oraz wszelkiego rodzaju zmian w elementach konstrukcji jest zabronione;